



MONTRES YEMA RALLYE LIMITED EDITION



POSITION A REMONTAGE MANUEL

Votre montre YEMA est équipée d'un mouvement mécanique à remontage automatique, c'est-à-dire que les mouvements du poignet génèrent la puissance nécessaire à son bon fonctionnement. Afin d'assurer un remontage optimal, portez votre montre tous les jours.

Avant d'utiliser la montre pour la première fois ou si vous ne l'avez pas portée pendant une longue période, vous devrez la remonter manuellement en tournant la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre.

POSITION B RÉGLAGES DE LA DATE ET HEURE

Pour régler l'heure, dévissez la couronne et tirez-la jusqu'au dernier cran. Puis tournez-la dans l'un ou l'autre sens jusqu'à ce que les aiguilles indiquent l'heure correcte. La date avance au passage de minuit. (Le sous-compteur 9 heures représente l'aiguille des secondes)

Si la couronne est dévissée en POSITION B, si le chronographe est actionné, l'aiguille chronographe continue à fonctionner. Ceci n'indique pas un dysfonctionnement.

FONCTIONS
CHRONOGRAPHE





POUSSOIR A DÉPART/ARRÊT CHRONOMÈTRE

Une pression sur le **POUSSOIR A** permet de déclencher le chronomètre.

Une deuxième pression sur le **POUSSOIR A** permet d'arrêter le chronomètre. En s'arrêtant, l'aiguille chronomètre indiquera alors le temps écoulé.

L'aiguille 1/5 seconde du chronomètre mesure les secondes écoulées tandis que le sous cadran situé à 3 heures indique les minutes écoulées (maximum 30 minutes).

POUSSOIR B RÉINITIATION CHRONOMÈTRE

Une pression sur le **POUSSOIR B** permet de remettre à zéro le chronomètre. Toutes les aiguilles du chronomètre reviennent à leur position "0" respective.

FONCTIONS
TACHYMÈTRE



Votre montre est équipée d'une lunette tachymètre. Cette fonction permet de mesurer une vitesse ou un débit à l'aide de la fonction chronographe. Sélectionnez l'unité de mesure souhaitée (mètre, kilomètre, mile, litre, etc.), activez le chronographe et arrêtez-le lorsque l'unité souhaitée est atteinte. L'aiguille des secondes centrale indique le nombre d'unités par heure sur l'échelle tachymétrique.

Afin d'assurer une parfaite précision, l'unité de mesure doit être exactement atteinte. De plus, le temps de mesure ne doit pas dépasser 1 minute et ne doit pas être inférieur à 9 secondes.

L'ENTRETIEN
DE VOTRE MONTRE YEMA

Votre montre YEMA nécessite peu d'entretien. Toutefois, certaines précautions doivent être prises pour conserver durablement votre montre:

- . Vérifiez que la couronne soit parfaitement vissée après avoir remonté le mouvement et/ ou réglé l'heure et la date. Une fois celle-ci complètement vissée contre le boîtier, son étanchéité est assurée.
- . Évitez les activités qui pourraient exposer le mouvement de votre montre à des chocs.
- . N'utilisez jamais de produits chimiques pour nettoyer votre montre YEMA. Utilisez un chiffon en microfibre et nettoyez le métal, le caoutchouc, les bracelets en tissu et les étuis imperméables de temps à autre avec une brosse douce et de l'eau savonneuse. Nous vous recommandons fortement de ne pas utiliser de produits abrasifs ou corrosifs (solvants, détergents, parfums, etc.)
- . Rincez toujours votre montre à l'eau douce après avoir nagé dans l'eau salée.

CALIBRE : ETA VALJOUX 7753

MODÈLES :

YEMA RALLYE LIMITED EDITION : YRAL23-AU32S

YEMA.COM

YEMA WATCHES se réserve le droit de modifier les modèles illustrés dans cette publication à tout moment.